

Montage vejledning Infinity

Infinity Aluminiums rør leveres klar til montage.

Afkortning af aluminiums rør skal altid foregå med en rørskærer og ikke en afkordersav.

Alle Infinity fittings er klar til montage, dog kan man med fordel give silikone fri glidemiddel, for at hurtig gøre montagen.

Fittings fra dimension. Ø 20 til og med ø63 mm kan monteres direkte på røret uden at adskille dette, dog kan man med fordel i ø 50 og 63 mm løsne omløberne for at montere røret lettere.

For 110 mm fittings løsnes de 4 Umbraco bolte derefter monteres røret og der kryds spændes

Montering af stik kan gøres ved enten at bruge anboringsbøjle eller et T stykke. Monterer man en anborings bøjle skal man bruge anborings værktøj for at sikre det rette hul str. til anborings bøjlen.

Ophæng max. 2 meter mellem bæringerne

